



# DIEMER

spol. s r.o.

## ДИЕМОЛАН ЛУЖНИЙ

### Властивості:

миючий засіб з дезінфікуючим ефектом на основі оптимізованої суміші гідроксиду калію, гідроксиду натрію, гіпохлориту натрію для санітарної мийки технологічного обладнання, ємностей, доїльних апаратів, молокопроводів, танків-охолоджувачів молока, молочних цистерн, тари методом циркуляції, СІР-миття, занурення, ручної обробки. Ефективно видаляє масложирові, білкові забруднення.

### Склад:

гідроксид калію, гідроксид натрію, гіпохлорит натрію (не менше 350 мг/л активного хлору в 1% розчині), неіонні ПАВ, піногасник, комплексоутворюючі речовини.

### Технічні характеристики:

зовнішній вигляд:	жовтувата рідина;
запах:	слабкий запах хлору;
щільність:	1,14 -1,17 г / см <sup>3</sup> ;
значення рН (1%):	12,4-12,7;
вміст активного хлору:	3,5 - 4,0 %;

### Застосування:

1. Промити технологічне обладнання теплою водою (не вище +30°C) для усунення забруднення.
2. Провести мийку розчином 0,4% - 1,0% концентрації (в залежності від жорсткості води), температура миючого розчину 60-70°C, час циркуляції – 10-15 хвилин.
3. Ретельно сполоснути технологічне обладнання водою.  
Миття посуду, тари в ручну проводиться розчином 0,7-1,5% концентрації, температура розчину 15-40°C.
4. Ретельно прополоскати чистою водою.
5. Для миття автоцистерн обладнанням високого тиску з розбрикувальними головками: концентрація робочого розчину 0,7%, температура-15-40°C.

### Переваги препарату:

- відмінні миючі властивості;
- не містить фосфати і силікати;
- не робить негативного впливу на поверхні обладнання і гуму;
- не піниться;

### Упаковка:

23 кг, 32 кг

### Строк зберігання:

12 місяців з дати виготовлення

### Виробник:

ТОВ «Діемер-Україна», м. Київ, Україна

### Умови зберігання:

- зберігати у заводській упаковці в темному прохолодному місці при температурі від +1 до +20° С;
- не допускати тривалого зберігання при негативних температурах і перегріву;
- зберігати в місцях, недоступних для дітей.

### Запобіжні заходи:

- при попаданні на шкіру або на слизову оболонку очей - рясно промити водою, звернутися до лікаря;
- використовувати гумові рукавички і окуляри, захисний спецодяг.

ТОВ «Діемер-Україна»  
б-р Верховної Ради,  
34, офіс 630  
02660, м. Київ, Україна

тел./факс: 0445938734  
моб.: +38 050 411 8979  
моб.: +38 067 247 9891  
e-mail:  
sv\_m2003@ukr.net



IHR NEUES ZEICHEN