



DIEMER

spol. s r.o.

Пероксид Актив

PEROXIDE AKTIV

Властивості:

Миючий засіб з дезінфікуючим ефектом на основі оптимізованої суміші ортофосфорної кислоти, пероксиду водню та активних речовин.

Призначений для очищення та дезінфекції технологічного обладнання: емкостей, для внутрішньої мийки доїльних апаратів, молокопроводів, танків-охолоджувачів молока, молочних цистерн, сирних форм, тари, інвентарю та інш. методом циркуляції, SIP-миття, занурення, ручної обробки.

Видаляє мінеральні відкладення, молочний камінь, соли жорсткості води, білково-жирові забруднення, денатурований білок, запобігаючи їх повторному накопиченню. При використанні робочі розчини засобу не надають негативної дії на гумові вироби, неіржавіючу сталь, скло, пластик. Залишки засобу легко змиваються, не залишаючи слідів.

Склад:

кислота ортофосфорна, пероксид кисню, кислота надцтова, неіонні ПАР, піногасник, комплексоутворюючі речовини

Технічні характеристики:

зовнішній вигляд:	безбарвна рідина;
щільність:	1,15-1,16 г / см ³ ;
значення рН (1%):	1,7-1,8;
вміст пероксиду кисню:	3,0 %;

Застосування:

1. Промити технологічне обладнання теплою водою (не вище +40°C) для усунення забруднення.
2. Провести очищення та дезінфекцію розчином 0,5-0,7% концентрації (0,5-0,7 л на 100 л води). Температура миючого розчину 20-50°C. Час мийки 15-20 хвилин.
3. Ретельно сполоснути технологічне обладнання холодною водою.
4. Миття посуду, тари в ручну проводиться розчином 0,5-2% концентрації, температура розчину 35-50°C. Видалити залишки продукту, обробити поверхню миючим розчином, використовуючи щітки, йоржі. Ретельно прополоскати чистою водою.

САНІТАРНА ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ І ОБ'ЄКТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЇ

Упаковка:	23 кг, 33 кг
Строк зберігання:	12 місяців з дати виготовлення
Виробник:	ТОВ «Діемер-Україна», м. Київ Україна

Умови зберігання:

- зберігати у заводській упаковці в темному прохолодному місці при температурі від +1 до +20° С;
- не допускати тривалого зберігання при негативних температурах і перегріву;
- зберігати в місцях, недоступних для дітей.

Запобіжні заходи:

- при попаданні на шкіру або на слизову оболонку очей - рясно промити водою, звернутися до лікаря;
- використовувати гумові рукавички і окуляри, захисний спецодяг.

ТОВ «Діемер-Україна»
б-р Верховної Ради,
34, офіс 630
02660, м. Київ, Україна

тел./факс:
0445938734
моб.:+38 050 411 8979
моб.:+38 067 247 9891
e- mail: sv_m2003@ukr.net

