



# DIEMER

spol. s r.o.

## СУПЕР X 100

## SUPER X 100

### Властивості:

лужний пінний засіб для очищення від органічних забруднень поверхонь з будь-яких матеріалів (нержавіюча сталь, кольорові метали та їх сплави, гума, пластмаси та інш.). Ефективно видаляє білкові, масляні, жирові і пігментні відкладення й інші органічні забруднення. Застосовується різними способами мийки: вручну, за допомогою обладнання високого тиску, піногенератора, стаціонарних і мобільних пінних комплексів, методом занурення, замочування.

Засіб рекомендується використовувати для мийки технологічного обладнання, ємностей, трубопроводів, транспортерних стрічок, блоків розливу, тари, інструментів, а так само підлог, стін виробничих приміщень, очищення та дезінфекції сантехнічного обладнання на підприємствах харчопереробної промисловості та АПК.

### Склад:

гідроксид калію, гідроксид натрію, неіонні ПАВ, пінні добавки, комплексоутворюючі речовини.

### Технічні характеристики:

зовнішній вигляд:	рідина коричневого кольору;
запах:	слабкий запах ПАВ;
щільність:	1,15-1,22 кг/м <sup>3</sup> ;
pH (1%):	13,5-13,9;

### Застосування:

залежно від ступеня забруднення приготувати робочий розчин 2-3%-ої концентрації (0,2 - 0,3 л на 10 л води, температура від 20 до 60° С).

Розчин або піну рясно нанести на оброблювану поверхню щіткою, губкою, розпиленням за допомогою пульверизатора, з використанням обладнання високого тиску, піногенератора або провести очищення методом занурення.

Витримати робочий розчин на поверхні протягом 5-10 хвилин (методом занурення до 20хвилин, розтерти щітками і рясно змити водою).

<b>Упаковка:</b>	24 кг, 33 кг
<b>Строк зберігання:</b>	36 місяців з дати виготовлення
<b>Виробник:</b>	ТОВ «Діємер-Україна», м. Київ Україна

### Умови зберігання:

- зберігати у заводській упаковці в темному прохолодному місці при температурі від +1 до +20° С;
- не допускати тривалого зберігання при негативних температурах і перегріву;
- зберігати в місцях, недоступних для дітей.

### Запобіжні заходи:

- при попаданні на шкіру або на слизову оболонку очей - рясно промити водою, звернутися до лікаря;
- використовувати гумові рукавички і окуляри, захисний спецодяг

**ТОВ «Діємер-Україна»**  
б-р Верховної Ради,  
34, офіс 630  
02660, м. Київ, Україна

тел./факс: 0445938734  
моб.: +38 050 411 8979  
моб.: +38 067 247 9891  
e-mail: sv\_m2003@ukr.net

